



### Bóng LED WiFi đổi màu thông minh

Mã SP: Sonoff B1



Hướng dẫn này thuộc bản quyền Sonoff Việt Nam. **Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.**

### Thông số kỹ thuật:

- Chuôi cắm: E27
- Công suất: 6W
- Quang thông: 600 lumen
- Góc rọi: 120 độ
- Nhiệt độ màu: 2800K-6500K
- 16 triệu màu RGB
- Chuẩn WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
- Nguồn điện: 90-260V AC 50/60Hz

### Kiểm tra các bước sau trước khi sử dụng

- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải được kết nối WiFi chuẩn 2.4G và vô mạng internet được.
- Bạn phải có mật khẩu WiFi & sóng WiFi phải đủ mạnh và ổn định.
- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải có quyền truy xuất App store, CH Play.
- Router là MAC-Open, không 3G/4G.



### Hướng dẫn sử dụng

1 Tải ứng dụng **eWeLink** về điện thoại.



2 Đăng ký một tài khoản trên eWeLink.

3 Nếu bạn đã có tài khoản eWeLink rồi, đăng nhập vào luôn.

4 Gắn bóng đèn vào chuỗi E27 sẵn có

### Tính năng quan trọng

- Quản lý từ xa - tắt mở các đèn từ bất kỳ đâu qua ứng dụng eWeLink
- Điều chỉnh màu và độ sáng phù hợp cho mọi ngữ cảnh từ ánh sáng trắng dịu (2800K) đến ánh sáng trắng (6500K)
- Hỗ trợ nhận diện giọng nói với các thiết bị Amazon Alexa, Google Home...
- Tiết kiệm năng lượng: giảm điện năng tiêu thụ đến 80% mà không làm giảm độ sáng và chất lượng ánh sáng.



5 Cấp nguồn cho đèn Sonoff B1 (có thể đèn không sáng, nhưng không vấn đề gì, đèn sẽ sáng khi đã được cài đặt)

6 Lập lại thao tác TẮT – MỞ đèn 3 lần (cụ thể: **TẮT – MỞ, TẮT – MỞ, TẮT – MỞ**). Khoảng cách giữa các lần tắt mở là 2 giây



7 Nhấp vào +

8 Nhấp vào nút "Next".

9 Nhập mật khẩu WiFi vào.

10 Đặt tên thiết bị để dễ quản lý.

11 Khi đèn LED WiFi sáng là thiết bị Sonoff B1 đang trực tuyến.

### SỬ DỤNG Sonoff B1

Bạn có thể điều chỉnh ánh sáng trắng (nút White) và nhiệt độ màu (nút Color) từ lạnh sang ấm bằng cách kéo thanh độ sáng từ 1% đến 100%. Hoặc bấm vào nút ngữ cảnh (Scene) để lựa chọn ngữ cảnh phù hợp trong 4 ngữ cảnh lập sẵn là: học tập, giải trí, tiệc tùng và bình thường trên ứng dụng.

Ngoài ra, với vai trò là chủ tài khoản, bạn có thể chia sẻ thiết bị với các tài khoản eWeLink khác. Yêu cầu cả hai thiết bị đều phải trực tuyến trên eWeLink. Vì nếu tài khoản bạn muốn chia sẻ không trực tuyến, họ sẽ không nhận được lời mời.

Để chia sẻ thiết bị, đầu tiên, hãy nhấp vào **Share**, nhập tài khoản eWeLink (số điện thoại) mà bạn muốn chia sẻ, đánh dấu vào các quyền hạn giờ (chỉnh sửa, xóa, thay đổi, tắt mở) mà bạn muốn chia sẻ. Nhấn **Next**, khi đó, tài khoản khác sẽ nhận được thư mời. Nhấp vào **Accept**, thiết bị đã chia sẻ thành công. Các người dùng này sẽ có quyền truy cập để điều khiển thiết bị.

### XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

#### Q: Tại sao thiết bị luôn Offline

Thiết bị có thể cần thời gian để kết nối với bộ phát WiFi. Khi đèn LED màu xanh bật sáng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động "Online". Nếu ứng dụng vẫn còn "Offline", hãy tắt thiết bị Sonoff và mở lại. Nếu nó vẫn không kết nối vui lòng nhìn đèn LED WiFi để đánh giá tình trạng thiết bị:

Đèn LED WiFi nhấp nháy một lần mỗi giây: bóng đèn Sonoff B1 kết nối không thành công với WiFi nhà bạn.

1 Có thể bạn đã nhập mật khẩu WiFi không đúng.

2 Để Sonoff B1 quá xa cục phát WiFi, vui lòng mang nó đến gần.

3 Cục phát WiFi của bạn đang phát tần số 5G chứ không phải 2.4G.

4 Bạn chắc chắn rằng Router là MAC-open, không phải là Router 3G/4G.



Đèn LED WiFi nhấp nháy hai lần mỗi giây: đèn Sonoff B1 đã kết nối WiFi thành công, nhưng chưa kết nối về Server, vui lòng kiểm tra đường truyền internet.

Vào trang <https://sonoff.vn> để đọc và xem hướng dẫn điều khiển thiết bị Sonoff bằng giọng nói bởi Amazon Echo, Google Home và Google Nest.



Quét để tải ứng dụng eWeLink



Quét để xem hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.3683.9792