

# Sonoff® Cloud

## Ổ CẮM WIFI THÔNG MINH

Mã SP: Sonoff S55



### Thông số kỹ thuật

Nguồn vào: AC 100 - 240V 50/60Hz  
Chuẩn WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz  
Tải tối đa: bản quốc tế 10A

Sonoff Việt Nam sở hữu bản quyền hướng dẫn này. **Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.**

### Tính năng nổi bật

- Tắt/mở từ xa qua WiFi
- Giám sát điện năng tiêu thụ
- Khả năng chống nước, chuẩn IP55
- Đồng bộ trạng thái thực trên thiết bị
- Chế độ ngữ cảnh thông minh
- Hoạt động với Google Home, Alexa
- Hỗ trợ tối đa 8 hẹn giờ, đếm ngược
- Chia sẻ quyền kiểm soát

### Kiểm tra các bước sau trước khi sử dụng

- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải được kết nối WiFi chuẩn 2.4G
- Bạn phải có mật khẩu WiFi & sóng WiFi phải đủ mạnh và ổn định.
- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải có quyền truy xuất App store, CH Play.
- Router là MAC-Open, không 3G/4G.




### Hướng dẫn sử dụng

- 1 Tải ứng dụng **eWeLink** về điện thoại.
- 2 Đăng ký một tài khoản trên eWeLink.
- 3 Nếu bạn đã có tài khoản eWeLink rồi, đăng nhập vào luôn.
- 4 Đấu dây công tắc với thiết bị

### Lắp đặt

- Mở tấm chống nước, lấy 4 vít ra.
- Khoan hai lỗ trên tường để định vị hộp
- Đấu dây N, L, E với nguồn
- Đẩy nắp và nối nguồn



- 5 Nhấn giữ một trong các nút kết nối trong 7s đến khi đèn LED WiFi nhấp nháy xanh nhanh 3 lần và lặp lại.
- 6 Nhấp vào **+** trên ứng dụng eWeLink.
- 7 Nhấp vào nút "Next".
- 8 Nhập mật khẩu WiFi vào.
- 9 Đặt tên thiết bị để dễ quản lý.
- 10 Khi đèn LED WiFi sáng là thiết bị Sonoff đang trực tuyến.

### Biến Smart phone cũ thành Camera quan sát


Hướng dẫn sử dụng điện thoại cũ làm camera giám sát cho các công tác đời mới



Tải ứng dụng eWeLink camera và cài đặt... (hỏi cũ, tại <https://app.coolkit.com/apk> (chỉ dành cho... Android))



Đăng nhập eWeLink camera bằng tài khoản eWeLink thì điện thoại cũ sẽ tự động hiện hình camera trong app eWeLink



Chấp nhận thì... Sonoff đời mới (có hỗ trợ camera). Vào Device Setting, bấm Add camera và chọn eWeLink camera

Truy cập vào tính năng camera để giám sát và quản lý thiết bị kết nối

### GHI CHÚ

Một thiết bị chỉ được thêm bởi một chủ tài khoản. Nếu muốn, bạn phải xóa thiết bị ở tài khoản trước và tiến hành thêm lại từ đầu ở tài khoản mới. Đối với Firmware của Sonoff quý khách lưu ý xem xét khi cập nhật phiên bản mới, vì trong quá trình cập nhật Firmware nếu có sự cố về kết nối mạng hoặc nguồn thì Sonoff sẽ bị lỗi và KHÔNG thể khôi phục Firmware gốc được.

### XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

#### Q: Tại sao thiết bị luôn Offline

Thiết bị có thể cần thời gian để kết nối với bộ phát WiFi. Khi đèn LED màu xanh bật sáng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động "Online". Nếu ứng dụng vẫn còn "Offline", hãy tắt thiết bị Sonoff và sau đó mở lại. Nếu nó vẫn không kết nối vui lòng nhìn đèn LED WiFi để đánh giá tình trạng thiết bị.

Đèn LED WiFi nhấp nháy một lần mỗi giây cho biết thiết bị Sonoff chưa kết nối không thành công với WiFi nhà.

- 1 Có thể bạn đã nhập mật khẩu WiFi không đúng.
- 2 Bạn đã đặt công tắc cảm ứng quá xa bộ phát WiFi, vui lòng mang nó đến gần.
- 3 Cục phát WiFi nhà bạn đang phát tần số 5G chứ không phải 2.4G.
- 4 Bạn chắc chắn rằng Router là MAC-open, không phải là Router 3G/4G.

Đèn LED WiFi nhấp nháy hai lần mỗi giây cho biết công tắc Sonoff đã kết nối WiFi thành công, nhưng chưa kết nối về Server, vui lòng kiểm tra đường truyền

Vào trang <https://sonoff.vn> để đọc và xem hướng dẫn điều khiển thiết bị Sonoff bằng giọng nói bởi Amazon Echo, Google Home và Google Nest.



Quét để tải ứng dụng eWeLink      Quét để xem hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.3683.9792